



Olimpia Splendid SeccoProf30P


instrukcja obsługi

www.osuszacze.pro

kontakt: <https://osuszacze.pro/kontakt>

SECCOPROF 30 P

SECCOPROF 40 P



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI **PL**















Uwaga: Ryzyko pożaru



 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

1. Urządzenie zawiera gaz R290 (klasyfikacja palności A3).
2. Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, którego wielkość odpowiada powierzchni pomieszczenia przeznaczonego do działania. Urządzenie musi być zainstalowane, używane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni podłogi zgodnej z minimalnymi rozmiarami wskazanymi w tabeli na stronie 9. Urządzenie zawiera ilość czynnika chłodniczego R290 równą ilości wskazanej na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej oraz nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym ryzyko. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru (dotyczy krajów europejskich).
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
5. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
6. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
7. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy przestrzegać minimalnych odległości i wskazówek podanych w niniejszej instrukcji (patrz rysunek 1).
8. Aby uzyskać prawidłowe podłączenie elektryczne urządzenia, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w punkcie 2.3.





STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA

INDEKS GŁÓWNY

0 - OSTRZEŻENIA	2
0.1 - INFORMACJE OGÓLNE	2
0.2 - SYMBOLE	2
0.2.1 - Piktogramy redakcyjne	2
0.3 - OSTRZEŻENIA OGÓLNE	4
0.4 - WŁAŚCIWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA	8
0.5 - UŻYTKOWANIE NIEZAMIERZONE I POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE	8
0.6 - OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290	9
1 - OPIS URZĄDZENIA	16
1.1 - CECHY	16
1.2 - IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW	16
1.3 - INSTALACJA URZĄDZENIA	17
1.4 - PANEL STEROWANIA	17
1.5 - PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU	19
2 - INSTALACJA	20
2.1 - TRANSPORT URZĄDZEŃ	20
2.2 - OSTRZEŻENIA	20
2.3 - PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	21
3 - ROZŁADUNEK WODY	21
3.1.a - Opróżnianie zbiornika	21
3.1.b - Ciągły rozładunek wody	21
4 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	22
4.1 - CZYSZCZENIE	22
4.1.a - Czyszczenie urządzenia	22
4.2 - CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA	22
4.3 - CZYSZCZENIE CYSTERN	23
5 - KONSERWACJA URZĄDZENIA	23
6 - DANE TECHNICZNE	23
7 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	24



UTYLIZACJA

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jak zwykłe śmieci domowe, ale musi zostać przekazane do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Twój wkład w prawidłową utylizację tego produktu chroni środowisko i zdrowie twoich kolegów. Niewłaściwa utylizacja zagraża zdrowiu i środowisku.

Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym ratuszu, usłudze wywozu śmieci lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje tylko w państwach członkowskich UE.



INDEKS GŁÓWNY

Główny indeks niniejszej instrukcji
znajduje się na stronie „PL-1”



0 - OSTRZEŻENIA

0.1 - INFORMACJE OGÓLNE

Przed wszystkim dziękujemy za wybór naszego urządzenia.

0.2 - SYMBOLE

Piktogramy w następnym rozdziale dostarczają informacji niezbędnych do prawidłowego, bezpiecznego użytkowania maszyny w szybki, jednoznaczny sposób.

0.2.1 - Piktogramy redakcyjne



Serwisowanie

Odnosi się do sytuacji, w których należy poinformować dział **SERWISOWY** w firmie: **OBSŁUGA TECHNICZNA KLIENTA**.



Wskaźnik

Punkty oznaczone tym symbolem zawierają bardzo ważne informacje i zalecenia, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa.

Niestosowanie się do zaleceń może być przyczyną umiarkowanych obrażeń:

- niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez operatorów
- utrata gwarancji;
- odmowa odpowiedzialności ze strony producenta.



Podniesiona ręka

Odnosi się do działań, których absolutnie nie wolno wykonywać.



ZAGROŻENIE

Wskazuje, że urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy. Jeśli czynnik chłodniczy wydostanie się i zostanie wystawiony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSOKIEGO NAPIĘCIA**

Sygnalizuje personelowi, że opisana operacja może spowodować porażenie prądem, jeśli nie zostanie wykonana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

**OGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Informuje zainteresowany personel, że jeśli operacja nie jest przeprowadzana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, stwarza ryzyko poniesienia obrażeń fizycznych.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ**

Informuje zainteresowany personel, że jeśli operacja nie jest wykonywana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, stwarza ryzyko poparzenia z powodu kontaktu z komponentami w bardzo wysokich temperaturach.

**NIE PRZYKRYWAĆ**

Wskazuje zainteresowanemu personelowi, że nie wolno zakrywać urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu.

**UWAGA**

- Wskazuje, że przed instalacją i/lub użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy dokument.
- Wskazuje, że personel pomocniczy musi obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.

**UWAGA**

- Wskazuje, że w załączonych instrukcjach mogą znajdować się dodatkowe informacje.
- Wskazuje, że informacje są dostępne w instrukcji obsługi lub w instrukcji instalacji.

**UWAGA**

Wskazuje, że personel pomocniczy musi obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.

0.3 - OSTRZEŻENIA OGÓLNE

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I OBRAŻEŃ, W TYM:



1. Niniejszy dokument jest ograniczony w użytkowaniu do warunków prawa i nie może być kopiowany ani przekazywany osobom trzecim bez wyraźnej zgody producenta, OLIMPIA SPLENDID.

Nasze maszyny mogą ulec zmianie, a niektóre części mogą wydawać się inne niż te przedstawione tutaj, co w żaden sposób nie wpływa na treść instrukcji.



2. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji (instalacja, konserwacja, użytkowanie) i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym rozdziale.



3. Zachowaj niniejszą instrukcję.

4. Po wyjęciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest w idealnym stanie. Materiały opakowaniowe nie mogą być pozostawiane w zasięgu dzieci, ponieważ mogą być niebezpieczne.

5. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM INSTRUKCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za wskazane w swoich modelach, chociaż podstawowe cechy opisane w niniejszej instrukcji pozostają takie same.



7. Konserwacja urządzeń do osuszania powietrza, takich jak te, może być niebezpieczna, ponieważ wewnątrz tego urządzenia znajduje się gaz chłodniczy pod ciśnieniem i elementy elektryczne pod napięciem. Z tego powodu ewentualne czynności konserwacyjne (z wyjątkiem czyszczenia filtrów) muszą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany personel.

8. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz używanie urządzenia o temperaturach przekraczających dopuszczalny zakres temperatur spowoduje unieważnienie gwarancji.

9. Użytkownik może przeprowadzać rutynową konserwację filtrów i ogólne czyszczenie zewnętrzne, ponieważ operacje te nie są trudne lub niebezpieczne.

10. Podczas montażu i każdej operacji konserwacyjnej należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji i na etykietach znajdujących się wewnątrz lub na urządzeniu, a także podjąć wszystkie środki ostrożności sugerowane przez zdrowy rozsądek i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w kraju instalacji.

-  11. W przypadku wymiany części należy używać tylko oryginalnych części OLIMPIA SPLENDID.
-  12. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub nikt nie korzysta z pomieszczenia kontrolowanego klimatem, zaleca się odłączenie zasilania elektrycznego, aby zapobiec wypadkom.
-  13. Do czyszczenia urządzenia nie używaj płynnych ani żrących detergentów, nie rozpylaj wody ani innych płynów na urządzenie, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego lub nawet spowodować porażenie prądem.
-  14. Nie moczyć urządzenia.
Mogą wystąpić zwarcia lub pożary.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
-  15. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu (na przykład: nienormalnego hałasu, nieprzyjemnego zapachu, dymu, nienormalnego wzrostu temperatury, dyspersji elektrycznych itp.) należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.
W przypadku prac naprawczych należy skontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi przez producenta centrami obsługi technicznej i poprosić o użycie oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.
16. Nie pozostawiaj urządzenia w stanie aktywności, jeśli otwarte są drzwi lub okna.
-  17. Nie odłączaj wtyczki zasilania podczas pracy.
Zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.
18. Nie umieszczaj ciężkich lub gorących przedmiotów na urządzeniu.
Nie siadaj ani nie wchodź do urządzenia.
19. Przed podłączeniem elektrycznym urządzenia upewnij się, że dane tabliczki odpowiadają danym sieci dystrybucji. Gniazdo zasilania musi być wyposażone w system uziemienia. Etykieta (T) znajduje się wewnątrz urządzenia, widoczna tylko po wyjęciu zbiornika (Rys. 2).
20. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie ludzi, zwierząt lub mienia, za które producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
-  21. Nie pozwól, aby urządzenie działało w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak szafa, ponieważ może to spowodować pożar.
22. Jeśli wtyczka urządzenia nie jest kompatybilna z gniazdem, należy ją wymienić na odpowiednią przez wykwalifikowanego technika, który musi upewnić się, że sekcja kabli gniazdowych jest kompatybilna z mocą pobieraną przez urządzenie. Nie zalecamy stosowania

adapterów i/lub przedłużaczy. Jeśli jednak nie można ich uniknąć, muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, a ich pojemność (A) nie może być niższa niż maksymalna pojemność urządzenia.

23. To urządzenie NIE jest przeznaczone do pracy za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
24. Zawsze i wyłącznie w pozycji pionowej.
25. Nie wolno w żaden sposób zasłaniać kratek wlotu i wylotu powietrza.
26. Nie wkładaj obcych przedmiotów do kratek wlotu i wylotu powietrza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
27. Nie wolno korzystać z urządzenia:
 - mokrymi lub wilgotnymi rękami;
 - nagimi stopami.
28. Nie ciągnij za przewód zasilający ani za samo urządzenie, gdy wyjmujesz wtyczkę z gniazdka.
29. Nie używaj tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka, grzejnik lub grzejnik (Rys. 3).
30. Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych (Rys. 3).
31. Nie uruchamiaj urządzenia w pobliżu zasłon, ponieważ mogą być zasysane przez otwory wentylacyjne (Rys. 5).
32. Urządzenie należy zawsze ustawiać na stabilnej, płaskiej i wypoziomowanej powierzchni.
33. Pozostaw co najmniej 20 cm wolnego miejsca po bokach i za urządzeniem i pozostaw co najmniej 30 cm wolnego miejsca nad urządzeniem (Rys.1).
34. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gniazdka elektrycznego (Rys. 4).
35. Gniazdo musi być łatwo dostępne, aby można było łatwo wyjąć wtyczkę w sytuacji awaryjnej.
36. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
37. Nie należy nadmiernie zginać, skręcać, ciągnąć ani uszkadzać przewodu zasilającego.
38. Nie należy prowadzić przewodu pod wykładziną, rzucać dywanami lub przewodnicami itp. Ułóż kabel z dala od obszarów ruchu, aby nie został potknięty.
39. Odłącz przewód, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas i/lub gdy nikogo nie ma w domu.

40. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Unikaj upuszczania płynów na urządzenie. Nie używaj urządzenia w pobliżu zlewozmywaków i kranów.
41. Nie przechylaj urządzenia na bok, ponieważ woda, która może spowodować jego wyciek, może go uszkodzić.
 - 41a. Opróżnij wodę, która została odzyskana w zbiorniku.
Jeśli rura wydechowa jest zainstalowana, musi być zjazdowa, aby zapewnić ciągły rozładunek wody skraplającej.
42. Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką; nie używaj produktów ani materiałów ściernych. Patrz odpowiedni punkt dotyczący czyszczenia filtrów.
43. Najczęstszą przyczyną przegrzania jest osad kurzu lub kłacek w urządzeniu. Regularnie usuwaj te nagromadzenia, odłączając urządzenie od gniazdka elektrycznego i odkurzając kratki.
44. Nie używaj urządzenia w otoczeniu narażonym na znaczne zmiany temperatury, ponieważ kondensacja może powstać wewnątrz samego urządzenia.
45. Zainstaluj urządzenie w odległości co najmniej 2 metrów od innych urządzeń elektronicznych (telewizora, radia, komputera, odtwarzacza DVD itp.), aby uniknąć zakłóceń (Rys. 6).
46. Nie używaj urządzenia, jeśli w pomieszczeniu został właśnie rozpylony gaz owadobójczy lub w obecności zapalających się substancji, oparów chemicznych lub pozostałości oleju.
47. Nie używaj urządzenia, jeśli filtry nie są prawidłowo ustawione.
48. Demontaż, naprawa lub rekonwersja dokonana przez osobę nieupoważnioną może spowodować poważne uszkodzenia i unieważni gwarancję producenta.
49. Nie używaj urządzenia w przypadku nieprawidłowego działania lub usterek, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli została upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek sposób. Wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę od gniazdka i pozwól na sprawdzenie przez wykwalifikowany personel.
50. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
-  51. W przypadku wycieku gazu z innych urządzeń należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie przed uruchomieniem urządzenia.
52. Używaj urządzenia w środowiskach o temperaturze od 5°C do 35°C.
53. Samodzielna naprawa urządzenia jest niezwykle niebezpieczna.

- 54. Jeśli nie chcesz już korzystać z tego urządzenia, należy je wyłączyć, odcinając kabel zasilający po wyjęciu wtyczki z gniazdka. Niebezpieczne części urządzenia muszą być nieszkodliwe, zwłaszcza że istnieje ryzyko, że dzieci będą się nim bawić.
- 55. Nie pozostawiaj urządzenia narażonego na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- 56. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.

Bezpiecznik: 3,15 A

0.4 - WŁAŚCIWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- Urządzenie może być używane wyłącznie jako wentylator lub osuszacz wyłącznie w celu zapewnienia komfortu w pomieszczeniu, w którym przebywasz.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnego.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia z możliwymi szkodami wyrządzonymi ludziom, rzeczom lub zwierzętom zwalnia OLIMPIĘ ze wszelkiej odpowiedzialności.

0.5 - UŻYTKOWANIE NIEZAMIERZONE I POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE



- Nie używaj gazu, benzyny ani innych łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia.



Ten produkt musi być używany wyłącznie zgodnie z konkretnymi zaleceniami wskazanymi w niniejszej instrukcji. Używać inaczej niż podano, może to spowodować poważne obrażenia.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA/USZKODZENIA OSÓB/PRZEDMIOTÓW WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

0.6 - OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290

1. URZĄDZENIE ZAWIERA GAZ R290 (KLASYFIKACJA PALNOŚCI A3).
2. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU, KTÓREGO WIELKOŚĆ ODPOWIADA POWIERZCHNI POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO DZIAŁANIA.
3. URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAINSTALOWANE, UŻYWANE I PRZECHOWYWANE W POMIESZCZENIU O POWIERZCHNI PODŁOGI WIĘKSZEJ NIŻ 4 m².
4. URZĄDZENIE ZAWIERA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290 RÓWNĄ ILOŚCI WSKAZANEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA URZĄDZENIU.
5. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM NIE MA STAŁYCH ŹRÓDEŁ ZAPŁONU (NA PRZYKŁAD: OTWARTY OGIEŃ, DZIAŁAJĄCE URZĄDZENIE GAZOWE LUB DZIAŁAJĄCY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY).
6. Nie przekłuwać ani nie spalać.
7. Pamiętaj, że czynniki chłodnicze mogą nie wydzielać zapachu.
8. R290 jest gazem chłodniczym zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi środowiska. Nie przebijaj żadnej części obwodu czynnika chłodniczego.
9. Nie używaj środków przyspieszających rozmrażanie ani środków czyszczących innych niż zalecane przez producenta.
10. Nie używaj narzędzi innych niż zalecane przez producenta podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia.
11. Jeśli urządzenie jest zainstalowane, używane lub przechowywane w obszarze niewentylowanym, pomieszczenie musi być zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego, a w konsekwencji zagrożeniu pożarem lub wybuchem z powodu spalania czynnika chłodniczego spowodowanego przez grzejniki elektryczne, piece lub inne źródła zapłonu.
12. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.
13. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.
14. Urządzenie należy przechowywać w sposób zapobiegający wystąpieniu uszkodzeń mechanicznych.
15. Każda osoba, która jest zaangażowana w prace przy obiegu czynnika chłodniczego lub dostanie się do niego, powinna posiadać ważny certyfikat wydany przez akredytowany w branży organ oceniający, poświadczający jej kompetencje do bezpiecznej manipulacji czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.
16. Czynności serwisowe można wykonywać tylko zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu muszą być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.



17. TRANSPORT SPRZĘTU ZAWIERAJĄCEGO ŁATWOPALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE.
Patrz przepisy transportowe.
18. OZNAKOWANIE SPRZĘTU PRZY UŻYCIU ZNAKÓW.
Patrz lokalne przepisy.
19. UTYLIZACJA SPRZĘTU PRZY UŻYCIU ŁATWOPALNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH.
Patrz przepisy krajowe.
20. PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU/URZĄDZEŃ
Przechowywanie sprzętu powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.
21. PRZECHOWYWANIE ZAPAKOWANEGO (NIESPRZEDANEGO) SPRZĘTU
Opakowania zabezpieczające do składowania magazynowego powinno być skonstruowane w taki sposób, aby mechaniczne uszkodzenie urządzenia wewnątrz opakowania nie powodowało wycieku czynnika chłodniczego. Maksymalna liczba sztuk sprzętu dopuszczonego do wspólnego przechowywania zostanie określona przez lokalne przepisy.



22. INFORMACJE O SERWISOWANIU

a) Kontrole obszaru

Przed rozpoczęciem prac nad układami zawierającymi łatwopalne czynniki chłodnicze konieczne jest sprawdzenie bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. Przy naprawie układu chłodzącego, przed przystąpieniem do prac przy układzie należy zachować poniższe środki ostrożności.

b) Procedura robocza

Prace należy prowadzić zgodnie z kontrolowaną procedurą, tak aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas wykonywania pracy.

c) Ogólny obszar roboczy

Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w okolicy muszą zostać poinstruowane o charakterze wykonywanej pracy.

Należy unikać pracy w ograniczonej przestrzeni.

Obszar wokół obszaru roboczego powinien być wydzielony.

Upewnij się, że warunki w obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

d) Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego

Obszar należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego przed i w trakcie pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy obecności potencjalnie łatwopalnej atmosfery.

Upewnij się, że sprzęt używany do wykrywania wycieków jest odpowiedni do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie powoduje iskrzenia, jest odpowiednio uszczelniony i iskrobezpieczny.

e) Obecność gaśnicy

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac gorących na sprzęcie chłodniczym lub innych związanych z nim częściach, pod ręką musi znajdować się odpowiedni sprzęt gaśniczy.

W pobliżu miejsca ładowania musi się znajdować gaśnica proszkowa lub CO₂.

f) Brak źródeł zapłonu

Żadna osoba wykonująca prace związane z instalacją chłodniczą wiążącą się z odsłonięciem jakichkolwiek rurociągów, które zawierają lub zawierały palny czynnik

chłodniczy, nie może wykorzystywać żadnych źródeł zapłonu w sposób, który może spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być trzymane w odpowiedniej odległości od miejsca montażu, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas których palny czynnik chłodniczy może zostać uwolniony do otaczającej przestrzeni.

Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować obszar wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie ma łatwopalnych zagrożeń lub ryzyka zapłonu. Nie powinny być wyświetlane znaki dymu tytoniowego.

g) Obszar wentylowany

Przed dostaniem się do obiegu lub przeprowadzeniem jakichkolwiek prac gorących upewnij się, że obszar jest otwarty lub odpowiednio wentylowany.

W okresie, w którym prowadzone są prace, należy utrzymywać pewien stopień wentylacji.

Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej usuwać go na zewnątrz do atmosfery.

h) Kontrole urządzeń chłodniczych

Tam, gdzie wymieniane są elementy elektryczne, muszą one być dostosowane do celu i mieć właściwą specyfikację.

Zawsze należy przestrzegać wytycznych dotyczących konserwacji i serwisu opracowanych przez producenta.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy. W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące kontrole:

wielkość wsadu jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy; maszyny wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane; Jeśli używany jest pośredni obwód chłodniczy, należy sprawdzić obwód wtórny pod kątem obecności czynnika chłodniczego; oznakowanie urządzenia jest nadal widoczne i czytelne. Oznakowania i znaki, które są nieczytelne, należy skorygować; Rura chłodnicza lub jej części składowe są zainstalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na działanie jakichkolwiek substancji, które mogą powodować korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że te części składowe są wykonane z materiałów, które z natury są odporne na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

i) Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych musi obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury inspekcji komponentów. Jeśli istnieje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, nie można podłączyć zasilania elektrycznego do obwodu, dopóki nie zostanie ona w zadowalający sposób rozwiązana. Jeżeli usterki nie można natychmiast usunąć, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, można zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe.

Należy to zgłosić właścicielowi sprzętu, aby poinformować o tym wszystkie strony. Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują: czy kondensatory są rozładowywane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć możliwości iskrzenia; czy podczas ładowania, odzyskiwania lub oczyszczania systemu nie są odsłonięte żadne elementy elektryczne i przewody pod napięciem; czy istnieje ciągłość uziemienia.

23. NAPRAWY USZCZELNIONYCH ELEMENTÓW

- a) Podczas napraw elementów uszczelnionych przed usunięciem jakichkolwiek uszczelnionych pokryw itp. należy od sprzętu na którym wykonywane są prace odłączyć wszystkie źródła zasilania elektrycznego. Jeśli bezwzględnie konieczne jest zasilanie elektryczne urządzenia podczas serwisowania, wówczas w najbardziej krytycznym punkcie należy umieścić stale działający mechanizm wykrywania nieszczelności, który ostrzegać będzie o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
- b) Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie, w celu zapewnienia, że podczas pracy na elementach elektrycznych obudowa nie będzie zmieniana w taki sposób, że będzie to miało wpływ na poziom ochrony. Obejmuje to uszkodzenie kabli, nadmierną liczbę połączeń, zaciski wykonane niezgodnie z oryginalną specyfikacją, uszkodzenie uszczelek, nieprawidłowe zamocowanie dławików itp.
Należy upewnić się, że urządzenie jest bezpiecznie zamontowane.
Upewnij się, że uszczelnienia lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji w taki sposób, że nie zapobiegają już przenikaniu substancji łatwopalnych.
Części zamienne powinny być zgodne ze specyfikacjami producenta.



Stosowanie uszczelniacza silikonowego może zmniejszać skuteczność niektórych typów urządzeń do wykrywania nieszczelności. Elementy iskrobezpieczne nie muszą być izolowane przed przystąpieniem do pracy na nich.

24. NAPRAWA ELEMENTÓW ISKROBEZPIECZNYCH

Nie należy stosować do obwodu jakichkolwiek stałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych bez upewnienia się, że nie zostanie przekroczone dopuszczalne napięcie i natężenie prądu dla używanego sprzętu. Iskrobezpieczne komponenty są jedynymi typami, nad którymi można pracować w obecności łatwopalnej atmosfery.
Aparatura badawcza powinna mieć właściwą wartość znamionową.
Należy wymieniać komponenty tylko na części określone przez producenta.
Stosowanie innych części może spowodować zapłon czynnika chłodniczego w atmosferze z powodu nieszczelności.

25. OKABLOWANIE

Sprawdzić, czy okablowanie nie będzie narażone na zużycie, korozję, nadmierne ciśnienie, wibracje, ostre krawędzie lub jakkolwiek inny niekorzystny wpływ środowiskowy.
Kontrola powinna uwzględniać skutki starzenia się lub ciągłych wibracji ze źródeł takich jak sprężarki lub wentylatory.

26. WYKRYWANIE ŁATWOPALNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

W żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu do poszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodniczego.
Nie wolno używać lampy halogenowej (ani żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień).

27. METODY WYKRYWANIA

Następujące metody wykrywania wycieków są uważane za dopuszczalne dla systemów zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze.
Elektroniczne detektory nieszczelności służą do wykrywania łatwopalnych czynników chłodniczych, ale ich czułość może być niewystarczająca lub konieczna może być ponowna kalibracja. (Sprzęt wykrywający kalibruje się

w obszarze wolnym od czynnika chłodniczego).

Upewnij się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla używanego czynnika chłodniczego.

Urządzenie do wykrywania nieszczelności ustawia się na wartość procentową dolnej granicy palności czynnika chłodniczego i kalibruje do zastosowanego czynnika chłodniczego oraz potwierdza odpowiednią wartość procentową gazu (maksymalnie 25%).

Płyny do wykrywania wycieków są odpowiednie do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor może reagować z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję miedzianych rur.

W przypadku podejrzenia wycieku należy usunąć/zgasić wszystkie otwarte płomienie.

W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego wymagającego lutowania twardego, cały czynnik chłodniczy należy odzyskać z układu lub wyizolować (za pomocą zaworów odcinających) w części układu oddalonej od wycieku.

Zarówno przed, jak i podczas procesu lutowania twardego układ należy przedmuchiwać beztlenowym azotem (OFN).

28. USUWANIE I EWAKUACJA

W przypadku ingerencji w obwodzie czynnika chłodniczego w celu dokonania napraw lub w jakimkolwiek innym celu należy stosować konwencjonalne procedury.

Ważne jest jednak, aby przestrzegać najlepszych praktyk, ponieważ należy uwzględnić kwestię łatwopalności czynnika.

Należy przestrzegać następującej procedury:

- Usunąć czynnik chłodniczy;
- Oczyszczyć obwód gazem obojętnym;
- Ewakuacja
- Ponownie oczyścić gazem obojętnym;
- Otworzyć obwód przez cięcie lub lutowanie twarde.

Ładunek czynnika chłodniczego jest odzyskiwany do odpowiednich cylindrów odzyskiwania. System należy przepłukać za pomocą OFN, aby urządzenie było bezpieczne.

Proces ten może wymagać kilkukrotnego powtórzenia.

Do tego celu nie należy używać sprężonego powietrza ani tlenu.

Aby przepłukać układ z czynnika chłodniczego należy wypełnić próżnię, powstałą po odzyskaniu czynnika, beztlenowym azotem i kontynuować napełnianie aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, a następnie spuścić substancję do atmosfery i ostatecznie wytworzyć próżnię.

Proces ten powtarza się, dopóki w układzie nie będzie czynnika chłodniczego.

Po ostatnim napełnieniu beztlenowym azotem układ powinien być odpowietrzony do ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić wykonanie prac.

Ta operacja jest absolutnie niezbędna, jeśli planowane jest twarde lutowanie przewodów (rurek) układu.

Upewnij się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu (ognia) i że zapewniona jest wentylacja.

29. PROCEDURY ŁADOWANIA

Oprócz standardowych procedur napełniania, należy przestrzegać następujących zasad:

Upewnij się, że podczas korzystania z urządzeń ładujących nie występują zanieczyszczenia różnych czynników chłodniczych. Węże lub przewody powinny być możliwie jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość czynnika chłodniczego w nich zawartego. Butle powinny być utrzymywane w pozycji pionowej. Przed napełnieniem układu czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że układ chłodniczy jest uziemiony. Oznakuj system po zakończeniu ładowania (jeśli nie jest to jeszcze możliwe). Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przepełnić układu chłodniczego. Przed ponownym napełnieniem układu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy użyciu OFN. Po zakończeniu napełniania ale przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy przeprowadzić kontrolę szczelności układu. Przed opuszczeniem obszaru pracy należy przeprowadzić kolejną próbę szczelności.

30. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Przed wykonaniem tej procedury ważne jest, aby technik był całkowicie zaznajomiony z urządzeniem i wszystkimi jego szczegółami. Zaleca się, aby wszystkie czynniki chłodnicze zostały bezpiecznie odzyskane.

Przed wykonaniem zadania należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego, jeżeli przed ponownym użyciem zregenerowanego czynnika chłodniczego wymagana jest analiza. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem poniższych czynności dostępne było zasilanie elektryczne.

- a) Zapoznaj się z wyposażeniem i jego działaniem.
- b) Odizoluj system pod względem elektrycznym.
- c) Przed przystąpieniem do procedury należy upewnić się, że:
 - W razie potrzeby do obsługi butli z czynnikiem chłodniczym dostępny jest sprzęt do obsługi mechanicznej;
 - Wszystkie środki ochrony indywidualnej są dostępne i używane prawidłowo;
 - Proces odzyskiwania jest przez cały czas nadzorowany przez kompetentną osobę;
 - Urządzenia i butle do odzysku są zgodne z odpowiednimi normami.
- d) W miarę możliwości odpompować układ czynnika chłodniczego.
- e) Jeśli nie jest możliwe uzyskanie całkowitego opróżnienia, należy wykonać kolektor, tak aby czynnik chłodniczy mógł zostać usunięty z różnych części układu.
- f) Upewnij się, że butla znajduje się na wadze przed rozpoczęciem odzyskiwania.
- g) Uruchom urządzenie odzyskujące i pracować zgodnie z instrukcjami producenta.
- h) Nie przepełniaj butli (nie więcej niż 80% objętości ładunku cieczy).
- i) Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.
- j) Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy upewnić się, że butle i wyposażenie są niezwłocznie usuwane z miejsca opróżniania, a wszystkie zawory odcinające urządzenia są zamknięte.
- k) Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy używać do napełnienia innego układu chłodniczego, chyba że został on wyczyszczony i sprawdzony.

31. ZNAKOWANIE

Sprzęt powinien być oznakowany informacją, że został wycofany z eksploatacji i opróżniony z czynnika chłodniczego.

Etykieta musi być opatrzona datą i podpisana.

Upewnij się, że na urządzeniu znajdują się nalepki informujące, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.

32. ODZYSKANIE ŚRODKÓW

Podczas usuwania czynnika chłodniczego z układu, w celu konserwacji lub wycofania z eksploatacji, zaleca się, aby wszystkie czynniki chłodnicze zostały usunięte w bezpieczny sposób.

Przy przenoszeniu czynnika chłodniczego do butli należy upewnić się, że używane są tylko odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego.

Upewnij się, że dostępna jest odpowiednia liczba butli do podtrzymania całkowitego naładowania systemu.

Należy się upewnić, że wszystkie butle, które mają być użyte, są przeznaczone do odzyskiwania czynnika chłodniczego i odpowiednio oznaczone dla tego czynnika chłodniczego (tj. specjalne butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego). Butle powinny być wyposażone w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i powiązane zawory odcinające w dobrym stanie technicznym. Jeśli to możliwe, puste butle powinny zostać opróżnione i schłodzone przed rozpoczęciem odzyskiwania czynnika.

Sprzęt do odzysku powinien być w dobrym stanie, oraz powinien zawierać zestaw instrukcji dotyczących niezbędnego dodatkowego, dostępnego sprzętu i powinien być odpowiedni do odzyskiwania łatwopalnych czynników chłodniczych.

Ponadto dostępny powinien być zestaw skalibrowanych wag w dobrym stanie technicznym.

Węże powinny być wyposażone w system uniemożliwiający wyciek podczas rozłączania i powinny być w dobrym stanie technicznym.

Przed używaniem maszyny, sprawdź, czy jest w dobrym stanie technicznym, czy była prawidłowo konserwowana i czy wszystkie powiązane elementy elektryczne są uszczelnione, tak aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy powinien zostać zwrócony dostawcy czynnika chłodniczego we właściwych butlach do odzysku. Ponadto musi zostać sporządzona odpowiednia informacja dotycząca przekazania odpadów. Nie wolno mieszać czynników chłodniczych w jednostkach odzysku, a zwłaszcza w butlach. Jeśli ma zostać usunięty olej sprężarki, należy upewnić się, że został on opróżniony do akceptowalnego poziomu gwarantującego, że łatwopalny czynnik chłodniczy nie pozostaje w środku smarnym (tj. w oleju).

Proces opróżnienia powinien zostać przeprowadzony przed przekazaniem sprężarki dostawcy.

W celu przyspieszenia tego procesu można zastosować tylko ogrzewanie elektryczne korpusu sprężarki.

Spuszczanie oleju ze sprężarki powinno być wykonane w bezpieczny sposób.

1 - OPIS URZĄDZENIA

1.1 - CECHY

Urządzenie jest pakowane pojedynczo w kartonowe opakowanie.



Przechowuj opakowanie w pozycji pionowej.


Osuszacz skutecznie usuwa wilgoć z powietrza, aby zmniejszyć poziom wilgotności w pomieszczeniu i utrzymać suche i wygodne powietrze w pomieszczeniu.

Możliwy jest wybór pożądanego poziomu wilgotności za pomocą cyfrowego nawilzacza.

Dzięki czasomierzowi możliwe jest automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia.

1.2 - IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW


- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Skorupa przednia | 8. Koła |
| 2. Siatka wylotu powietrza | 9. Przewód zasilający |
| 3. Uchwyt | 10. Filtr |
| 4. Panel sterowania | 11. Filtr z węglem aktywnym |
| 5. Wlot powietrza | 12. Instrukcja obsługi |
| 6. Powłoka tylna | 13. Przyłącze odpływu skroplin |
| 7. Zbiornik na wodę | 14. Wąż do ciągłego odprowadzania skroplin |
| | 15. Siatka żelazna |



1.3 - INSTALACJA URZĄDZENIA

- Po wyjęciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest w idealnym stanie; w razie wątpliwości nie należy go używać i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
- Zainstaluj urządzenie na sztywnej i wypoziomowanej podłodze, utrzymując wentylację pomieszczenia.
- Umieść urządzenie w odpowiednim środowisku.
Upewnij się, że zasłony lub inne przedmioty nie blokują przepływu powietrza (rys. 5).
- Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni po obu stronach i za urządzeniem i pozostaw co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad nim (Rys. 1).
- Wyjmij zbiornik (7) i odwiń przewód zasilający (9).
- Prawidłowo umieścić zbiornik (7) w korpusie urządzenia.
- Włóż wtyczkę do gniazdka; urządzenie emituje „sygnał dźwiękowy”.

1.4 - PANEL STEROWANIA



Przycisk Wł./Wył.

Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić urządzenie.
Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć urządzenie.



Obecność napięcia

Dioda ta zapala się na zielono, gdy urządzenie jest uruchomione.



Pełna dioda LED zbiornika wody

Gdy zbiornik na wodę jest pełny, dioda LED zapala się na czerwono, urządzenie zatrzymuje się, a brzęczyk rozlega się 20 razy, aby ostrzec użytkownika.
Należy wyjąć zbiornik (7) (rysunek 7) i opróżnić go.

Prawidłowo ustawić zbiornik w celu ponownego uruchomienia urządzenia.



Klawisz zegara

Gdy urządzenie jest zasilane elektrycznie, ale nie pracuje,

naciśnij przycisk „**TIMER**”, aby wejść do funkcji, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk „**TIMER**”, aby ustawić czas opóźnienia włączenia (od 1 do 24 godzin), a **ZEGAR LED** zaświeci się na zielono.

Gdy wartość ustawiona na wyświetlaczu przestanie migać, wartość zostaje zapisana, a dioda LED świeci światłem ciągłym. Po upływie ustawionego czasu urządzenie rozpoczyna pracę.

Aby wyłączyć tę funkcję przed uruchomieniem urządzenia, należy ustawić czas **TIMERA** na „00”, włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Przy włączonym urządzeniu

naciśnij przycisk „**TIMER**”, aby wejść do funkcji, a następnie naciśnij przycisk „**TIMER**” raz lub więcej razy, aby ustawić czas opóźnienia wyłączenia (od 1 do 24 godzin); dioda **TIMER** zacznie migać na zielono. Gdy wartość ustawiona na wyświetlaczu przestanie migać, wartość zostaje zapisana, a dioda LED świeci światłem ciągłym. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy ustawić czas pracy na „00” lub wyłączyć urządzenie.



Dioda LED zegara

Ta dioda LED zapala się na zielono, gdy funkcja jest aktywna.



+ klucz

Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie pracuje, aby zwiększyć żądany procent wilgotności w pomieszczeniu.

- Wartość można ustawić od 30% do 90% (w krokach co 5 na raz). Wartość początkowa odpowiada poprzednio ustawionej wartości.
- Procent wilgotności wzrasta o 5% po każdym naciśnięciu przycisku „+”. Po przekroczeniu maksymalnego progu (90%) na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Co” aktywujący funkcję ciągłego osuszania.

Ćw. -> 80 -> 85 -> 90 -> Co -> 30 -> 35 -> ...

*Nie ma możliwości zmiany procentu wilgotności w trybie „**PRANIA**”.*

- Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura pokojowa.



- klucz

Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie pracuje, aby zmniejszyć żądany procent wilgotności w pomieszczeniu.

- Wartość ustawiana od 90% do 30% (w krokach co 5 na raz). wartość początkowa odpowiada poprzednio ustawionej.
- Procent wilgotności zmniejsza się o 5% po każdym naciśnięciu przycisku „-”. Po przekroczeniu progu minimalnego (30%) na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Co” aktywujący funkcję ciągłego osuszania.

Ćw. -> 40 -> 35 -> 30 -> Co -> 90 -> 85 -> ...

*Nie ma możliwości zmiany procentu wilgotności w trybie „**PRANIA**”.*

- Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura pokojowa.



Przycisk wentylatora

Nacisnąć ten przycisk, gdy urządzenie pracuje, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora.

- Prędkość maksymalna - Dioda  świeci na zielono

- Minimalna prędkość - Dioda  świeci na zielono

Nie ma możliwości zmiany prędkości wentylatora w trybie „PRANIA”.



Przycisk trybu

Nacisnąć ten przycisk, gdy urządzenie pracuje, aby wybrać żądaną funkcję.

- Tryb „Pralnia” - Dioda  świeci na zielono

- Tryb „Normalny” - Dioda  świeci na zielono

- Tryb „Wentylator” - Dioda  świeci na zielono



Dioda LED funkcji rozmrażania

Gdy urządzenie rozpocznie rozmrażanie akumulatora (funkcja automatyczna), zapali się kolorowa dioda LED.



Dioda LED funkcji blokady

Gdy panel sterowania jest zablokowany, dioda LED świeci na zielono.

Aby zablokować lub odblokować panel sterowania, przytrzymaj przycisk „MODE” przez 5 sekund.



Wyświetlacz

- Gdy urządzenie jest uruchomione, wyświetla procent wilgotności w pomieszczeniu.
- Podczas ustawiania procentu wilgotności (przyciski „+” i „-”) lub timera, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, na wyświetlaczu ponownie pojawi się procent wilgotności w pomieszczeniu.
- Nacisnąć jednocześnie przyciski „+” i „-”, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura pokojowa.

1.5 - PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU

W przypadku zaniku zasilania urządzenie uruchamia się ponownie w uprzednio wybranych warunkach po przywróceniu zasilania.

2 - INSTALACJA

2.1 - TRANSPORT URZĄDZEŃ

- Transport i przenoszenie urządzenia muszą odbywać się w pozycji pionowej.

Jeśli jest transportowany w pozycji poziomej, należy odczekać co najmniej godzinę przed jego uruchomieniem.

- Przed przeniesieniem lub transportem urządzenia należy całkowicie spuścić skropliny, wykonując czynności opisane w punkcie 3.1.a



PRZESTROGA

Transport urządzenia na delikatnych podłogach (np. drewnianych podłogach):


- **Całkowicie spuścić skropliny.**
- **Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ koła mogą oznaczać podłogę.**
Chociaż koła są wykonane ze sztywnego materiału i obracają się, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku użytkowania lub nadmiernego zabrudzenia. Zaleca się sprawdzenie, czy koła są czyste i czy mogą się swobodnie poruszać.

2.2 - OSTRZEŻENIA



Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia.


- Zainstaluj urządzenie na płaskich, stabilnych i poziomych powierzchniach.
- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek wyposażonych w system uziemienia.
- Upewnij się, że zasłony lub inne przedmioty nie zasłaniają filtrów ssących powietrze (Rys. 5).
- Zachowaj minimalną odległość 20/30 cm między urządzeniem a sąsiednimi obiektami (Rys. 1).
- Urządzenie należy zawsze aktywować, zwracając uwagę, aby nie było przeszkód dla zasysania i wyprowadzania powietrza.
- Urządzenia nie wolno używać w pralniach.
- Urządzenie należy instalować tylko w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenia nie wolno uruchamiać w obecności niebezpiecznych materiałów, wodociągów lub płynów.
- Należy czyścić filtry powietrza co najmniej raz w tygodniu.



2.3 - PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający z wtyczką.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- Wartości napięcia i częstotliwości mocy są zgodne z podanymi na dane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Linia zasilająca jest wyposażona w wydajne uziemienie i że jest prawidłowo zwymiarowany dla maksymalnej absorpcji urządzenia.
- Sieć energetyczna urządzenia musi być wyposażona w odpowiednie wielobiegunkowe urządzenie odłączające zgodne z krajowymi przepisami instalacyjnymi.
- Urządzenie jest zasilane wyłącznie za pomocą gniazda kompatybilnego z dostarczoną wtyczką.



PRZESTROGA

Wszelka wymiana kabla zasilającego musi być przeprowadzona wyłącznie przez Olimpia Splendid lub przez wykwalifikowany personel.

3 - ROZŁADUNEK WODY

3.1.a - Opróżnianie zbiornika

- Gdy dioda LED  się włączy, urządzenie zatrzymuje się, rozlega się sygnał dźwiękowy i konieczne jest opróżnienie zbiornika (7).
- Wyjmij zbiornik (7) z korpusu urządzenia obiema rękami (rys. 7).
- Opróżnić zbiornik (rys. 8).
- Prawidłowo umieścić zbiornik (7) w korpusie urządzenia, w przeciwnym razie dioda LED  pozostanie włączona i urządzenie nie będzie działać.

3.1.b - Ciągły rozładunek wody

- W razie potrzeby możliwe jest podłączenie dostarczonego węża (14) do przyłącza (13) w celu ciągłego odprowadzania wody zebranej przez osuszanie.
 - **Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.**
- Zdjąć pokrywę (t) z przyłącza (13) (rys. 9).
- Podłączyć dostarczony przewód gumowy (14) do złączki (13).
- Zaleca się przymocowanie węża (14) do przyłącza (13) za pomocą zacisku (brak w zestawie).



W trybie „Pralnia” zaleca się ciągle spuszczenie wody, aby osuszacz nie zatrzymywał się, gdy zbiornik jest pełny.



Upewnij się, że wąż gumowy (14) nie przekracza wysokości złącza wylotowego, w przeciwnym razie woda pozostanie w urządzeniu i może spowodować awarię, uszkodzenie i/lub niebezpieczne warunki pracy.



Podczas pracy z rozładunkiem ciągłym nie należy wyjmować zbiornika na wodę.




Możliwe problemy spowodowane przez zewnętrzny spust wody nie są wykrywane przez alarm pełnego zbiornika.

Niezbędny jest skuteczny nadzór, aby zapobiec awariom, uszkodzeniom urządzenia i/lub niebezpiecznym warunkom pracy.

4 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka i poczekać, aż wentylator całkowicie się zatrzyma.



4.1 - CZYSZCZENIE

4.1.a - Czyszczenie urządzenia

- Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej ściereczki.
- Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, do czyszczenia jego zewnętrznych części można użyć szmatki zwilżonej ciepłą wodą (maks. 50°C) i łagodnym detergentem. Wysusz suchą szmatką.



Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego.



Do czyszczenia urządzenia nie należy używać ściereczki poddanej obróbce chemicznej ani antystatycznej.

Nie używaj benzyny, rozpuszczalników, past polerskich ani podobnych.

Produkty te mogą uszkodzić lub zdeformować powierzchnię z tworzywa sztucznego.



Do czyszczenia urządzenia nie należy używać olejów, substancji chemicznych ani produktów ściernych.



Nie myć ani nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z kratki wlotu/wylotu powietrza.



W przypadku awarii urządzenia nie należy próbować go demontować, ale należy zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu pomocy technicznej.

4.2 - CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (Rys. 10-11)



Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia powietrza, dlatego należy go czyścić co miesiąc.

- **Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.**
- Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić dwie śruby (X), które blokują kratkę wlotu powietrza (5) urządzenia.
- Wyjmij kratkę wlotu powietrza i filtry (10 i 11) z ich gniazda.
- Wyjmij filtry (10 i 11) z kratki.
- Wyczyść kratkę (5) i filtr (10) za pomocą odkurzacza lub umyj je wodą (ewentualnie nieagresywnym detergentem), a następnie pozostaw do wyschnięcia w świeżym pomieszczeniu (rysunek 11).
- Wyczyść filtr z węglem aktywnym (11) za pomocą odkurzacza. Wymień go, jeśli jest brudny lub zużyty.
- Ponownie zamontować filtry (10 i 11) na kratce.
- Zamontuj ponownie kratkę wlotu powietrza (5), wraz z filtrem powietrza (10) i filtrem węgla aktywnego (11) na urządzeniu, wkręcając dwie śruby (X).



Filtr z węglem aktywnym (11) NIE może być myty.
Zaleca się wymianę co 6÷12 miesięcy użytkowania.



Jeśli filtry (10 i 11) są uszkodzone, należy zapewnić ich wymianę.



Poczekaj, aż kratka (5) i filtr (10) całkowicie wyschną przed ich ponownym ustawieniem. Nie używaj urządzenia bez kratki (5) i/lub filtrów (10 lub 11) lub jeśli są one uszkodzone.

4.3 - CZYSZCZENIE CYSTERN

- Jeśli zbiornik spustowy jest brudny, należy go umyć zimną lub letnią wodą.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.
- Wyjmij zbiornik (7).



Nie używaj detergentów, myjek, ściereczek do kurzu, benzyny, benzenu, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one zarysować i uszkodzić zbiornik oraz spowodować wyciek wody.

5 - KONSERWACJA URZĄDZENIA

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub jeśli konieczne jest wykonanie czynności, które mogą spowodować powstanie dużego zapylenia, zaleca się przechowywanie urządzenia w następujący sposób:

- **Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.**
- Opróżnij zbiornik z wody.
- Oczyszczyć filtr pneumatyczny.
- Przechowywać w świeżym i suchym miejscu, z dala od wilgoci.

6 - DANE TECHNICZNE

Należy zapoznać się z tabliczką znamionową umieszczoną na produkcie (Rys. 2) oraz danymi technicznymi wymienionymi poniżej:

	SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
Pojemność znamionowa	30 l / dzień (30°C, 80%RH)	40 l / dzień (30°C, 80%RH)
Zasilacz	AC 220-240V / 50Hz	AC 220-240V / 50Hz
Pojemność zbiornika na wodę	8 L	8 L
Maksymalny ładunek czynnika chłodniczego	R290 / 83g	R290 / 96g
Waga netto	25.5 kg	25.5 kg
Maksymalne ciśnienie projektowe	Strona wysoka: 3,2 MPa Strona niska: 1 MPa	Strona wysoka: 3,2 MPa Strona niska: 1 MPa
Minimalna wielkość pokoju	4 m ² (powierzchnia podłogi)	4 m ² (powierzchnia podłogi)
Wymiary	312 x 453 x 635 mm	312 x 453 x 635 mm
Bezpiecznik	3.15 A	3.15 A

7 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRZED ZGŁOSZENIEM DO SERWISU

Przed skontaktowaniem się z profesjonalnym serwisem należy zapoznać się z niniejszą listą. Lista ta obejmuje typowe zdarzenia, które nie są wynikiem wady wykonania lub materiałów.

PROBLEM	PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY	ZAŁECANE ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie działa	Przewód zasilający jest odłączony	Włóż wtyczkę do gniazdka i upewnij się, że jest napięcie elektryczne
	Dioda ostrzegawcza zbiornika jest włączona (zbiornik pełny lub nieprawidłowo ustawiony)	Opróżnij zbiornik na wodę i zresetuj ustawienia lub wymień zbiornik na właściwy
	Temperatura w pomieszczeniu przekracza maksymalne warunki pracy urządzenia	Samoobrona zaprojektowana w celu ochrony urządzenia. Nie może pracować w takiej temperaturze
Funkcja osuszania nie działa lub urządzenie często się włącza / wyłącza	Zatkany filtr jest powietrza	Oczyść filtr powietrza
	Drzwi lub okno otwarte	Zamknij drzwi i/lub okno
	Kratki wlotu/wylotu powietrza są zatkane	Usunąć przeszkodę lub oczyścić kratki wlotu/wylotu powietrza
	Ustawiony poziom wilgotności jest wyższy niż poziom wilgotności w pomieszczeniu	Ustawić poziom wilgotności niższy niż poziom wilgotności w pomieszczeniu
Woda wycieka	Zbiornik wody jest zbyt pełny	Opróżnij zbiornik z wody
	Gumowy wąż jest zagięty	Ustawić wąż prawidłowo, aby uniknąć powrotu wody
Praca jest głośna	Urządzenie jest przechylone lub niestabilne	Umieść urządzenie na równej, solidnej powierzchni (mniej wibracji)
	Zatkany filtr jest powietrza	Oczyść filtr powietrza
Na wyświetlaczu pojawi się LO	Poziom wilgotności w pomieszczeniu niższy niż 20%.	To normalne zjawisko. Sprężarka zatrzymuje się, a wentylator pracuje.

Praca w niskiej temperaturze z funkcją automatycznego odszraniania

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego odszraniania (wskazywaną przez włączenie określonej diody LED „POWER”), która dzięki odpowiednim odstępom czasu i sprawdzeniu temperatury w pomieszczeniu reguluje pracę urządzenia.

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiaspplendid.it
info@olimpiaspplendid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.



www.osuszacze.pro
kontakt: <https://osuszacze.pro/kontakt>